

Gebruiksaanwijzing CAL. 8200/8203/8210



Hartelijk dank voor de aankoop van dit CITIZEN-horloge. Dit horloge is m.b.v. Citizen's eigen technologie ontwikkeld en heeft een groot aantal kwaliteitscontroles doorstaan. Om lang plezier te hebben van uw horloge, leest u a.u.b. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door.

Het in gebruik nemen van het horloge

Dit horloge is voorzien van een zelfopwindend mechanisme dat het horloge opwindt door de beweging van de pols. Om echter tot een goed functioneren te komen is het aan te bevelen de kroon met de hand 5 tot 10 keer op te winden in de normale positie. Indien het horloge nog niet goed loopt dan windt u het nogmaals 5 tot 10 maal verder op of schudt het horloge voorzichtig.

Tijdcorrectie

Trek de kroon uit in de 2e positie en stel de wijzers op de juiste tijd. De datum en dag veranderen om ongeveer 12 uur 's nachts. Let op of u de wijzers op AM (voor de middag) of PM (na de middag) stelt.

Dag- of datumcorrectie

Trek de kroon uit in de 1e positie en draai de kroon tegen de klok in voor de datumcorrectie en met de klok mee voor de dagcorrectie

De kroon indrukken

Druk na de tijd- en/of de dag/datumwijziging de kroon weer in. Bij duikhorloges dient de kroon dan goed vastgeschroefd te worden.

Speciale gebruiksinstructies

1. Dit horloge beschikt over het zgn „safety change system“ voor een probleemloze kalendercorrectie wanneer u dit wenst. Echter, indien u corrigeert tussen 20.30 uur en 04.00 is het mogelijk dat de kalender niet op de volgende dag springt. In dat geval dient u de wijzers eerst zodanig te draaien dat u buiten de bovengenoemde uren komt. Stel dan de kalender in en draai de wijzers vooruit naar de juiste tijd.
2. Indien op de achterzijde van het horloge niet „water resistent“ is aangegeven, dan is uw horloge niet waterdicht. Vermijd u het gebruik in water of natte condities.
3. Om de waterdichtheid te behouden dient u op het volgende te letten:
Dit horloge heeft een waterdichtheidstest doorstaan conform ISO (International Organization for Standardisation). Let op de volgende waarschuwingen:
 - * Het horloge is niet geschikt om mee te duiken, vermijd plotselinge waterdrukverschillen, zoals bij zwemmen, baden of autowassen.
 - * Stel het horloge niet bloot aan chemicaliën, gassen, hoge temperaturen of langaanhoudende vochtigheid.
 - * Houdt de kroon ingedrukt. Bedien de kroon niet onder water of bij vochtige condities. Maak het horloge onmiddellijk droog als het nat wordt.
 - * Als water in het horloge ingedrongen is (beslagen glas) breng het dan naar de juwelier.
 - * Om de waterdichtheid te garanderen is het noodzakelijk om onderdelen als pakkingen, o-ring en glas ieder jaar te vervangen.
 - * Bij vervanging mogen alleen echte Citizen-onderdelen worden gebruikt.